



Handelsnavn Norge

Anders Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-201
Anders Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-202
Archipelago HiloLekeseksjon, brun/grønn, 26-100-010
Archipelago Polynesia Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-020
Archipelago Raja Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-040
Archipelago Tuamotu Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-030
Armgang Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-160
Armgang Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-160
Armgang Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-160
Armgang Bred Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-155
Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-155
Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-155
Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/blå, 60-164-755
Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/grå, 60-164-756
Bakebord med 4 seter Lekebord, trestruktur/grå, 60-164-757
Balansebom 1.3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-100
Balansebom 3 meter på fjærAktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-220
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-040
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-040
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-040
Balansebom 3-delt m fjær Aktivitetsapparat, svart, 30-189-210
Balansebom 3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-180-010
Ballvegg HPL Ballspill, rød, 70-860-010
Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-020
Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-025
Barnehuskestativ for 1 huskesete Huskestativ, svart, 50-151-601
Barnehuskestativ for 2 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-602
Barnehuskestativ for 3 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-603
Barnehuskestativ for 4 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-604
Basketballstativ for veggmontering Ballspill, hvit, 71-863-050
Basketballstativ m/kuvv frittstående Ballspill, hvit/brun, 71-862-051
Basketballstativ m/kuvv frittstående Ballspill, hvit/grå, 71-862-050
Basketballstativ trippel komplett m/3 kurver Ballspill, hvit/brun, 71-864-050
Basketplate HPL frittstående Ballspill, hvit, 70-865-010
Borg med rutsjebane Lekeapparat, grå/rød, 21-360-020
Buldervegg I Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-010
Buldervegg II Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-020
Dip High Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-110
Dip High Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-110
Dip High Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-110
Dip Low Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-115
Dip Low Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-115

Dip Low Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-115
Dobbel armgang med ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-050
Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-175
Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-175
Dobbel Firkløver Vippe, grønn/rød, 51-162-690
Dobbel Sel Vippe, blå, 51-162-550
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-190
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-190
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-195
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-195
Elias Duppe vippe Elias-serien, gul, 51-162-300
Elias Elias vippe Elias-serien, hvit/rød, 51-162-320
Elias Klebb vippe Elias-serien, hvit, 51-162-310
Eline Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-211
Eline Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-212
Emil Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-011
Emil Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-012
Ernie Vippe, grå, 51-162-910
Firkløver Vippe, grønn/rød, 51-162-686
Gymapparat 3 høyder Aktivitetsapparat, svart/gul, 30-188-060
Gymstang trippel Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-030
Hogga Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-126
Hogga Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-127
Hund Vippe, grønn, 51-162-811
Huskestativ 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-611
Huskestativ 1-fugleredeHuskestativ, svart/rød, 50-151-610
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-636
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-635
Huskestativ 1-seter Huskestativ, grå, 50-151-609
Huskestativ 1-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-608
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-646
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-645
Huskestativ 2-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-651
Huskestativ 2-seter Huskestativ, grå, 50-151-621
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-620
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-650
Huskestativ 3-seter Huskestativ, grå, 50-151-631
Huskestativ 3-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-630
Huskestativ 4-seter Huskestativ, grå, 50-151-641
Huskestativ 4-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-640
Huskestativ Bue 6-kant for 6 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-760
Huskestativ Bue for 2 fuglereder Huskestativ, brun/rød, 50-151-745
Huskestativ Bue for 2 seter + fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-735
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-720
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå, 50-151-722
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå/grønn, 50-151-721
Huskestativ Bue for 4 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-740
Huskestativ Bue for fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-715

Høy hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-015
Ida Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-121
Ida Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-122
Kjeldal Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-131
Kjeldal Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-132
Lav hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-010
Lekebord 1 Lekebord, blå, 60-164-351
Lekebord 1 Lekebord, rød, 60-164-350
Lekebord 2 Lekebord, blå, 60-164-501
Lekebord 2 Lekebord, rød, 60-164-500
Lilleborg Lekeapparat, grå, 21-360-010
Lillemor Lekehus, rød/grå, 26-106-071
Lillemor Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-072
Lilleper Lekehus, rød/grå, 26-106-061
Lilleper Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-062
Lovisa Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-031
Lovisa Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-032
Mathilda Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-191
Mathilda Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-192
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-125
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-125
Monkeybar m/Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-165
Monkeybar m/pull up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-165
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-120
Monkeybar Stor Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-125
Nora Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-131
Nora Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-132
OktaSpace 4 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-021
OktaSpace 7 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-011
OktaSpace orginal Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-001
Opptrekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-020
Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-135
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-185
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-185
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-180
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-180
Push-up Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-025
Rekkverk til terrengrutsjebane (sett) Rutsjebane, rød, 40-145-050
Ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-130
Rutsje H1,40/B0,5/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-103
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-109
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, rød, 40-142-105

Rutsjebane med stativ Rutsjebane, svart/rød/gu, l40-146-400
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, rød/grå, 60-164-820
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-821
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, rød/grå, 60-164-815
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-816
Sandlekebord trekant trippel Sandlek, rød/grå, 60-164-830
Sandlekebord trekant trippel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-831
Sandkasse HPL 2,4x2,4 meter Sandlek, brun, 61-200-190
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, rød/grå, 60-164-801
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-802
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, blå/rød, 60-164-800
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, blå/rød, 60-164-811
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, blå/rød, 60-164-810
Sandlekebord trekant trippel Sandlek, blå/rød, 60-164-812
Sara Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-041
Sara Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-042
Sekskanthuske Huskestativ, svart, 50-154-200
Sel Vippe, blå, 51-162-801
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-060
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-060
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-060
Skien Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-101
Skien Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-102
Skilt CC1035 dobbel m øvelser og program Aktivitetsapparat, svart, 25-010-000
Skipper'n Lekeapparat, rød/gul, 21-310-010
Skolemål 2x3m u/nett Ballspill, svart, 70-851-010
Skolemål 2x5m u/nett Ballspill, svart, 70-852-010
Skranke Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-035
Surfbrett Vippe, grønn, 51-162-866
Telthus Lekeapparat, rød, 21-410-010
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-113
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-111
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-213
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-211
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-313
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-311
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-413
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-411
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-513
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-511
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-613
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-611
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-123
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-122
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-223
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-222
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-323
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-322

Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-423
Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-422
Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-523
Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-522
Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-623
Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-622
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-113
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-111
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-213
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-211
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-313
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-311
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-413
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-411
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-513
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-511
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-613
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-611
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-123
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-122
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-223
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-222
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-323
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-322
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-423
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-422
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-523
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-522
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-623
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-622
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-140
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-145
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-150
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-100
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-170
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-170
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-230
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-230
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-220
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-220

Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-240

Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-240

Handelsnavn Danmark

Anders Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-201

Anders Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-202

Archipelago Hilo Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-010

Archipelago Polynesia Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-020

Archipelago Raja Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-040

Archipelago Tuamotu Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-030

Armgang Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-160

Armgang Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-160

Armgang Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-160

Armgang Bred Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-155

Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-155

Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-155

Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/blå, 60-164-755

Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/grå, 60-164-756

Bakebord med 4 seter Lekebord, trestruktur/grå, 60-164-757

Balansebom 1.3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-100

Balansebom 3 meter på fjær Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-220

Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-040

Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-040

Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-040

Balansebom 3-delt m fjær Aktivitetsapparat, svart, 30-189-210

Balansebom 3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-180-010

Ballvegg HPL Ballspill, rød, 70-860-010

Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-020

Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-025

Barnehuskestativ for 1 huskesete Huskestativ, svart, 50-151-601

Barnehuskestativ for 2 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-602

Barnehuskestativ for 3 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-603

Barnehuskestativ for 4 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-604

Basketballstativ for veggmontering Ballspill, hvit, 71-863-050

Basketballstativ m/kuurv frittstående Ballspill, hvit/brun, 71-862-051

Basketballstativ m/kuurv frittstående Ballspill, hvit/grå, 71-862-050

Basketballstativ trippel komplett m/3 kurver Ballspill, hvit/brun, 71-864-050

Basketplate HPL frittstående Ballspill, hvit, 70-865-010

Borg med rutsjebane Lekeapparat, grå/rød, 21-360-020

Buldervegg I Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-010

Buldervegg II Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-020

Dip High Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-110

Dip High Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-110

Dip High Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-110

Dip Low Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-115

Dip Low Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-115

Dip Low Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-115

Dobbel armgang med ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-050

Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-175
Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-175
Dobbel Firkløver Vippe, grønn/rød, 51-162-690
Dobbel Sel Vippe, blå, 51-162-550
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-190
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-190
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-195
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-195
Elias Duppe vippe Elias-serien, gul, 51-162-300
Elias Elias vippe Elias-serien, hvit/rød, 51-162-320
Elias Klebb vippe Elias-serien, hvit, 51-162-310
Eline Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-211
Eline Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-212
Emil Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-011
Emil Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-012
Ernie Vippe, grå, 51-162-910
Firkløver Vippe, grønn/rød, 51-162-686
Gymapparat 3 høyder Aktivitetsapparat, svart/gul, 30-188-060
Gymstang trippel Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-030
Hogga Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-126
Hogga Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-127
Hund Vippe, grønn, 51-162-811
Huskestativ 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-611
Huskestativ 1-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-610
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-636
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-635
Huskestativ 1-seter Huskestativ, grå, 50-151-609
Huskestativ 1-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-608
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-646
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-645
Huskestativ 2-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-651
Huskestativ 2-seter Huskestativ, grå, 50-151-621
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-620
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-650
Huskestativ 3-seter Huskestativ, grå, 50-151-631
Huskestativ 3-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-630
Huskestativ 4-seter Huskestativ, grå, 50-151-641
Huskestativ 4-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-640
Huskestativ Bue 6-kant for 6 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-760
Huskestativ Bue for 2 fuglereder Huskestativ, brun/rød, 50-151-745
Huskestativ Bue for 2 seter + fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-735
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-720
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå, 50-151-722
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå/grønn, 50-151-721
Huskestativ Bue for 4 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-740
Huskestativ Bue for fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-715
Høy hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-015
Ida Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-121

Ida Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-122
Kjeldal Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-131
Kjeldal Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-132
Lav hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-010
Lekebord 1 Lekebord, blå, 60-164-351
Lekebord 1 Lekebord, rød, 60-164-350
Lekebord 2 Lekebord, blå, 60-164-501
Lekebord 2 Lekebord, rød, 60-164-500
Lilleborg Lekeapparat, grå, 21-360-010
Lillemor Lekehus, rød/grå, 26-106-071
Lillemor Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-072
Lilleper Lekehus, rød/grå, 26-106-061
Lilleper Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-062
Lovisa Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-031
Lovisa Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-032
Mathilda Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-191
Mathilda Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-192
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-125
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-125
Monkeybar m/Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-165
Monkeybar m/pull up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-165
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-120
Monkeybar Stor Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-125
Nora Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-131
Nora Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-132
OktaSpace 4 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-021
OktaSpace 7 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-011
OktaSpace orginal Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-001
Opptrekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-020
Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-135
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-185
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-185
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-180
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-180
Push-up Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-025
Rekkverk til terrengrutsjebane (sett) Rutsjebane, rød, 40-145-050
Ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-130
Rutsje H1,40/B0,5/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-103
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-109
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, rød, 40-142-105
Rutsjebane med stativ Rutsjebane, svart/rød/gu, 140-146-400
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, rød/grå, 60-164-820

Sandelekebord trekant dobbel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-821
Sandelekebord trekant enkel Sandlek, rød/grå, 60-164-815
Sandelekebord trekant enkel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-816
Sandelekebord trekant trippel Sandlek, rød/grå, 60-164-830
Sandelekebord trekant trippel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-831
Sandkasse HPL 2,4x2,4 meter Sandlek, brun, 61-200-190
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, rød/grå, 60-164-801
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-802
Sandlekebord 2000x1000 Sandlek, blå/rød, 60-164-800
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, blå/rød, 60-164-811
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, blå/rød, 60-164-810
Sandlekebord trekant trippel Sandlek, blå/rød, 60-164-812
Sara Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-041
Sara Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-042
Sekskanthuske Huskestativ, svart, 50-154-200
Sel Vippe, blå, 51-162-801
Sit-up Dobbelt Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-060
Sit-up Dobbelt Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-060
Sit-up Dobbelt Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-060
Skien Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-101
Skien Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-102
Skilt CC1035 dobbel m øvelser og program Aktivitetsapparat, svart, 25-010-000
Skipper'n Lekeapparat, rød/gul, 21-310-010
Skolemål 2x3m u/nett Ballspill, svart, 70-851-010
Skolemål 2x5m u/nett Ballspill, svart, 70-852-010
Skranke Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-035
Surfbrett Vippe, grønn, 51-162-866
Telthus Lekeapparat, rød, 21-410-010
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-113
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-111
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-213
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-211
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-313
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-311
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-413
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-411
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-513
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-511
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-613
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-611
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-123
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-122
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-223
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-222
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-323
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-322
Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-423
Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-422

Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-523
Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-522
Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-623
Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-622
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-113
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-111
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-213
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-211
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-313
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-311
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-413
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-411
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-513
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-511
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-613
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-611
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-123
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-122
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-223
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-222
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-323
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-322
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-423
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-422
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-523
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-522
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-623
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-622
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-140
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-145
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-150
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-100
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-170
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-170
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-230
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-230
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-220
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-220
Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-240
Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-240

Handelsnavn Sverige

Anders Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-201
Anders Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-202
Archipelago HiloLekeseksjon, brun/grønn, 26-100-010
Archipelago Polynesia Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-020
Archipelago Raja Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-040
Archipelago Tuamotu Lekeseksjon, brun/grønn, 26-100-030
Armgang Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-160
Armgang Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-160
Armgang Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-160
Armgang Bred Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-155
Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-155
Armgang Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-155
Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/blå, 60-164-755
Bakebord med 4 seter Lekebord, rød/grå, 60-164-756
Bakebord med 4 seter Lekebord, trestruktur/grå, 60-164-757
Balansebom 1.3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-100
Balansebom 3 meter på fjærAktivitetsapparat, svart/grå, 30-189-220
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-040
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-040
Balansebom 3-delt Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-040
Balansebom 3-delt m fjær Aktivitetsapparat, svart, 30-189-210
Balansebom 3m Aktivitetsapparat, svart/grå, 30-180-010
Ballvegg HPL Ballspill, rød, 70-860-010
Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-020
Ballvegg m/mål Ballspill, brun, 70-870-025
Barnehuskestativ for 1 huskesete Huskestativ, svart, 50-151-601
Barnehuskestativ for 2 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-602
Barnehuskestativ for 3 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-603
Barnehuskestativ for 4 huskeseter Huskestativ, svart, 50-151-604
Basketballstativ for veggmontering Ballspill, hvit, 71-863-050
Basketballstativ m/kuvv frittstående Ballspill, hvit/brun, 71-862-051
Basketballstativ m/kuvv frittstående Ballspill, hvit/grå, 71-862-050
Basketballstativ trippel komplett m/3 kurver Ballspill, hvit/brun, 71-864-050
Basketplate HPL frittstående Ballspill, hvit, 70-865-010
Borg med rutsjebane Lekeapparat, grå/rød, 21-360-020
Buldervegg I Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-010
Buldervegg II Klatre- og lekeseksjon, brun/grå, 16-400-020
Dip High Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-110
Dip High Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-110
Dip High Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-110
Dip Low Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-115
Dip Low Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-115
Dip Low Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-115
Dobbel armgang med ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-050
Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-175
Dobbel Dip Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-175
Dobbel Firklover Vippe, grønn/rød, 51-162-690

Dobbel Sel Vippe, blå, 51-162-550
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-190
Dobbelt Pull Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-190
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-195
Dobbelt Push Up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-195
Elias Duppe vippe Elias-serien, gul, 51-162-300
Elias Elias vippe Elias-serien, hvit/rød, 51-162-320
Elias Klebb vippe Elias-serien, hvit, 51-162-310
Eline Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-211
Eline Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-212
Emil Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-011
Emil Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-012
Ernie Vippe, grå, 51-162-910
Firkløver Vippe, grønn/rød, 51-162-686
Gymapparat 3 høyder Aktivitetsapparat, svart/gul, 30-188-060
Gymstang trippel Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-030
Hogga Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-126
Hogga Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-127
Hund Vippe, grønn, 51-162-811
Huskestativ 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-611
Huskestativ 1-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-610
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-636
Huskestativ 1-seter + 1-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-635
Huskestativ 1-seter Huskestativ, grå, 50-151-609
Huskestativ 1-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-608
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-646
Huskestativ 2-fuglerede Huskestativ, svart/rød, 50-151-645
Huskestativ 2-seter + 1-fuglerede Huskestativ, grå, 50-151-651
Huskestativ 2-seter Huskestativ, grå, 50-151-621
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-620
Huskestativ 2-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-650
Huskestativ 3-seter Huskestativ, grå, 50-151-631
Huskestativ 3-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-630
Huskestativ 4-seter Huskestativ, grå, 50-151-641
Huskestativ 4-seter Huskestativ, svart/rød, 50-151-640
Huskestativ Bue 6-kant for 6 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-760
Huskestativ Bue for 2 fuglereder Huskestativ, brun/rød, 50-151-745
Huskestativ Bue for 2 seter + fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-735
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-720
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå, 50-151-722
Huskestativ Bue for 2 seter Huskestativ, grå/grønn, 50-151-721
Huskestativ Bue for 4 seter Huskestativ, brun/rød, 50-151-740
Huskestativ Bue for fuglerede Huskestativ, brun/rød, 50-151-715
Høy hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-015
Ida Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-121
Ida Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-122
Kjeldal Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-131
Kjeldal Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-132

Lav hekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-010
Lekebord 1 Lekebord, blå, 60-164-351
Lekebord 1 Lekebord, rød, 60-164-350
Lekebord 2 Lekebord, blå, 60-164-501
Lekebord 2 Lekebord, rød, 60-164-500
Lilleborg Lekeapparat, grå, 21-360-010
Lillemor Lekehus, rød/grå, 26-106-071
Lillemor Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-072
Lilleper Lekehus, rød/grå, 26-106-061
Lilleper Lekehus, trestruktur/grå, 26-106-062
Lovisa Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-031
Lovisa Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-032
Mathilda Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-191
Mathilda Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-192
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-125
Monkeybar Bred Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-125
Monkeybar m/Pull Up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-165
Monkeybar m/pull up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-165
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-120
Monkeybar Smal Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-120
Monkeybar Stor Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-125
Nora Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-131
Nora Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-132
OktaSpace 4 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-021
OktaSpace 7 moduler Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-011
OktaSpace original Aktivitet og læring, grå/gul/grønn/blå, 17-100-001
Opptrekk Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-020
Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-135
Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-135
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-185
Push Up Høy Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-185
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-180
Push Up Lav Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-180
Push-up Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-025
Rekkverk til terrengrutsjebane (sett) Rutsjebane, rød, 40-145-050
Ribbevegg Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-130
Ribbevegg Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-130
Rutsje H1,40/B0,5/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-103
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, grå, 40-142-109
Rutsje H1,40/B1,0/L3,1m system Rutsjebane, rød, 40-142-105
Rutsjebane med stativ Rutsjebane, svart/rød/gu, 140-146-400
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, rød/grå, 60-164-820
Sandlekebord trekant dobbel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-821
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, rød/grå, 60-164-815
Sandlekebord trekant enkel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-816

Sandelekebord trekant trippel Sandlek, rød/grå, 60-164-830
Sandelekebord trekant trippel Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-831
Sandkasse HPL 2,4x2,4 meter Sandlek, brun, 61-200-190
Sandelekebord 2000x1000 Sandlek, rød/grå, 60-164-801
Sandelekebord 2000x1000 Sandlek, trestruktur/grå, 60-164-802
Sandelekebord 2000x1000 Sandlek, blå/rød, 60-164-800
Sandelekebord trekant dobbel Sandlek, blå/rød, 60-164-811
Sandelekebord trekant enkel Sandlek, blå/rød, 60-164-810
Sandelekebord trekant trippel Sandlek, blå/rød, 60-164-812
Sara Lekeseksjon, rød/grå, 25-200-041
Sara Lekeseksjon, trestruktur/grå, 25-200-042
Sekskanthuske Huskestativ, svart, 50-154-200
Sel Vippe, blå, 51-162-801
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-060
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-060
Sit-up Dobbel Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-060
Skien Lekeseksjon, rød/grå, 11-140-101
Skien Lekeseksjon, trestruktur/grå, 11-140-102
Skilt CC1035 dobbel m øvelser og program Aktivitetsapparat, svart, 25-010-000
Skipper'n Lekeapparat, rød/gul, 21-310-010
Skolemål 2x3m u/nett Ballspill, svart, 70-851-010
Skolemål 2x5m u/nett Ballspill, svart, 70-852-010
Skranke Aktivitetsapparat, brun/rød, 16-100-035
Surfbrett Vippe, grønn, 51-162-866
Telthus Lekeapparat, rød, 21-410-010
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-113
Terreng rutsjebane 0,5x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-111
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-213
Terreng rutsjebane 0,5x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-211
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-313
Terreng rutsjebane 0,5x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-311
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-413
Terreng rutsjebane 0,5x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-411
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-513
Terreng rutsjebane 0,5x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-511
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-613
Terreng rutsjebane 0,5x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-611
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-123
Terreng rutsjebane 1x3,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-122
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-223
Terreng rutsjebane 1x4,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-222
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-323
Terreng rutsjebane 1x5,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-322
Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-423
Terreng rutsjebane 1x6,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-422
Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-523
Terreng rutsjebane 1x7,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-522
Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, grå, 40-142-623

Terreng rutsjebane 1x8,1 meter Rutsjebane, rød, 40-142-622
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-113
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-111
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-213
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-211
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-313
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-311
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-413
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-411
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-513
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-511
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-613
Terreng rutsjebane m/plattform 0,5x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-611
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, grå, 40-143-123
Terreng rutsjebane m/plattform 1x3,1m Rutsjebane, rød, 40-143-122
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, grå, 40-143-223
Terreng rutsjebane m/plattform 1x4,1m Rutsjebane, rød, 40-143-222
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, grå, 40-143-323
Terreng rutsjebane m/plattform 1x5,1m Rutsjebane, rød, 40-143-322
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, grå, 40-143-423
Terreng rutsjebane m/plattform 1x6,1m Rutsjebane, rød, 40-143-422
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, grå, 40-143-523
Terreng rutsjebane m/plattform 1x7,1m Rutsjebane, rød, 40-143-522
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, grå, 40-143-623
Terreng rutsjebane m/plattform 1x8,1m Rutsjebane, rød, 40-143-622
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-140
Trippel Pull-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-140
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-145
Trippel Push-up Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-145
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-150
Workout 4-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-150
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, brun/svart, 16-100-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-100
Workout 6-kant Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-100
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-170
Workout Box Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-170
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-230
Workout set 1 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-230
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-220
Workout set 2 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-220
Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/grønn, 16-102-240
Workout set 3 Aktivitetsapparat, grå/svart, 16-101-240