



Robust bänk/soffa och bord

Montering

Skydda trädelarna. Montera stativet mot sittbrädorna med bifogade skruv och brickor..

Markfast : Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup. Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm. Ställ upp bänken/soffan med benet i den grävda gropen. Staga bänk/soffa i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall ligga ca 45 cm över färdig markyta. Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5cm under markytan . Återfyll marken samt färdigställ markytan. Gör samma med bordet här ska det vara 75 cm överkant på bordet. Avstånd mellan bord och sits C15-20 cm.

Finjustering av höjd (max 30 mm) kan göras med metallbrickor mellan fot och fåtölj fäst platta.