



KILLINGMO & TØNSBERG AS
1930 AURSKOG

Telefon: 63 85 43 00
Telefax: 63 86 30 13
Bankkonto: 1271.05.00744
E-post: kil-to@online.no
Internett: www.killingmo-tonsborg.no
Foretaksnr.: 942430485 MVA/ VAT

Monteringsanvisning utendørs markhylser

Ved nedstøping av utendørs markhylser benyttes samme framgangsmåte for basketball, volleyball, og andre typer nettstolper.

Nødvendig utstyr: Markhylsen
Forskalingsrør, for eksempel 8" betongrør, ca 100 cm dybde
Kamstål, ca 150x2 cm – 2 stk
Sement og grus

Det må graves eller bores et hull for forskalingsrøret, minimum 100 cm dybde.

Sett ned røret i hullet og slå ned kamstålene.

Hvis det graves hull må det fylles med masse (pukk/grus) rundt røret og klemmes godt til.

Fyll så røret med mørtel og sett hylsen på plass. Toppen av hylsen skal flukte med overkant banedekke. Det er viktig at hylsen vatres opp (benytt stolpen og hold forsiktig på plass under vatringen)

La blandingen tørke minimum et døgn før stolpen settes på plass.

For volleyball skal c-c hylse være ca 10 m

For basketball skal hylsen stå rett bak kortlinje

For beskyttelsesnett c-c ca 7 m (max. 10 m)

Killingmo & Tønsberg A/S
1930 Aurskog
tlf 63854300

Markhylse

Kamstål

Betong

Forskalingsrør

