

Pleie- og rengjøringsinstruksjon for EUROFLEX støtdempende fliser

EUROFLEX støtdempende fliser er nesten vedlikeholdsfrie, i motsetning til løst spredt sand eller bark.

Regelmessig rengjøring av det installerte EUROFLEX-dekket bidrar til lang levetid og et pent utseende.

- Smuss og urenheter kan fjernes med en kost med myke børster eller ved støvsuging med en industriell støvsuger.
- Dersom det oppstår mose og alger som følge av værpåvirkning, anbefales det å bruke en høytrykksvasker (opptil 200 bar) **uten kjemiske tilsetningsstoffer**.
 - **Viktig:** Vanntrykket må ikke være for høyt.
 - Avstanden fra vannstrålen til overflaten bør være minimum 30 cm.
 - Vanntemperaturen må ikke overstige 80 °C.
- Denne typen rengjøring bør gjøres **én gang i året**.
- Fastsittende smuss kan fjernes med vann og skrubbe.
- Det er mulig å bruke mildt såpevann.
- Etter rengjøring anbefales det å skylle med rent vann.

Vintervedlikehold:

- Ved snørydding om vinteren, sørg for at belegget ikke skades av skarpe kanter eller tunge maskiner/verktøy.
- Bruk av **vanlig godkjent veisalt** skader ikke belegget.

Advarsel: Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler – disse kan skade belegget.

EUROFLEX støtdempende fliser er en økonomisk løsning for mange bruksområder, takket være sin **høye slitestyrke og enkle vedlikehold**.