

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

07-301-123K**Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____








Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65



Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se






Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Gulv 3-kant cc880 rutsjebane 07-301-123K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Gulv 3-kant Cc880 Rutsjebane Grå	07-301-123	1	
	Sperrerør bøyd L=750 med hull gulv 0gr beslag Sort	07-500-060	3	
	Torx M8x25	04-000-025	12	
	Sekskant M8x50	04-008-050	3	
	Møbelknapp M8x11	04-030-011	3	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____


Gulv 3-kant cc880 rutsjebane 07-301-123K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Plast rørfeste	05-301-036	3	
	Plast rørfeste ende- lokk	05-301-036	3	
	Skive M8 stor	04-055-008	3	
	Plastpropp 11mm	04-090-002	4	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120 (Montert hos Søve)	0	

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se på hovedmontering for posisjon
 Look at main assembly for position
 Titta på hovudmontering for position



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Sperrerør hull gulv	07-500-060	3
2	Torx M8x25	04-000-025	12





Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se på hovedmontering for posisjon
 Look at main assembly for position
 Titta på hovudmontering for posisjon

nr	PartName	Artnr	Antall
1	Gulv 3-kant cc880 rutsjebane	07-301-123	1
2	Sekskant M8x50	04-008-050	3
3	Møbelknapp M8x11	04-030-011	3
4	Plast rørfeste	05-301-036	3

nr	PartName	Artnr	Antall
5	Plast rørfeste endlokk	05-301-036	3
6	Skive M8 stor	04-055-008	3








Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

nr	PartName	Artnr	Antall
1	Plugg	04-090-002	4






Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Gulv 3-kant cc880 rutsjebane 07-301-123K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Gulv 3-kant Cc880 Rutsjebane Grå	07-301-123	1	
	Sperrerør bøyd L=750 med hull gulv 0gr beslag Sort	07-500-060	3	
	Torx M8x25	04-000-025	12	
	Sekskant M8x50	04-008-050	3	
	Møbelknapp M8x11	04-030-011	3	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Gulv 3-kant cc880 rutsjebane 07-301-123K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Plast rørfeste	05-301-036	3	
	Plast rørfeste ende- lokk	05-301-036	3	
	Skive M8 stor	04-055-008	3	
	Plastpropp 11mm	04-090-002	4	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120 (Montert hos Søve)	0	