



Monteringsanvisning: Stål Quattro

Steg 1

Placera ut alla delar / Place all parts visibel/ Alle Teile auslegen

Spänn inte alla bultar för än i Steg 6 – sista moment!

Do not tighten all bolts before Step 6 – last step !

Ziehen Sie nicht alle Schrauben an, bevor der letzte Schritt (Nr.6) erledigt wurde.





Steg 2

Montera mitt-balk under mitten av sitsen

Assembl seat with metal part

Montieren Sie den Mittelbalken unterhalb der Sitzmitte

x2 (M8 x 50 + M8 låsmutter)

x4





Steg 3

Montera ben på utsidan om sits/rygg x4

Mount legs outside seat / back

Die Halterung an der Rückseite und Sitz montieren

x2 (M8 x 90 + bricka + M8 låsmutter)

x4





Steg 4

Montera ihop mitt-balkarna med mitt-plåt (M8 x 65 + låsmutter) x 4

Assemble the center beams with the center plate

Montieren Sie die Mittelträger mit der Mittelplatte





Steg 5

Montera ben under bord på bordsskiva

Eftersom avståndet mellan trä fästen varierar, placera lämpligt antal brickor för att fylla ut.

Mount legs under table top

As the distance between the wood mounts varies, place the appropriate number of trays to fill.

Beine unter Tisch auf Tischplatte montieren

Da der Abstand zwischen den Holzrahmen unterschiedlich ist, legen Sie die entsprechende Anzahl von Scheiben zum Auffüllen ein.

x 2 (M8 x 100 + 2 brickor + låsmutter) + brickor distans

x4





Steg 6

Placera bordsskiva med ben på mitt-balkarna

Place table top with legs on center beams

Legen Sie die Tischplatte mit den Beinen auf die Mittelbalken

x2 (M8 x 65 + låsmutter)

x4



Allt på plats: efterspänn alla bultar

Everything in place : tighten all bolts

Alles an Ort und Stelle : Alles Schrauben festziehen



Skruvpåse / Screwbag / Schraubenbeutel

EW 0946-S

M 8 x 50 mm	8 st.	8 st.
M8 x 65 mm	4 + 8 st.	12 st.
M8 x 90 mm	32 st.	32 st.
M8 x 100 mm	8 st.	8 st.
M8 låsmutter	8 + 32 + 4 + 8 + 8 st.	60 st.
M8 bricka	16 + 32 + 16 st.	64 st.